

**TASCAM****AK-BT1**

Bluetooth Adaptor

**OWNER'S MANUAL****Introduction**

Thank you very much for purchasing the TASCAM AK-BT1. Connect the TASCAM AK-BT1 to the Bluetooth device connector on a compatible product to enable Bluetooth connection with smartphones, computers and other devices.

Before connecting and using this unit, please take time to read this manual thoroughly to ensure you understand how to properly set it up and connect it, as well as how to use its many useful and convenient functions. After you have finished reading this manual, please keep it in a safe place for future reference.

You can also download this Owner's Manual from the TEAC Global Site (<https://teac-global.com/>).

For details about using the AK-BT, see the Owner's Manual of the compatible product.

Check the TEAC Global Site (<https://teac-global.com/>) for the latest information about compatible products.

**Included items**

This product includes the following items.

Take care when opening the package to avoid damaging the items. Keep the packing materials for transportation from the future.

Please contact the store where you purchased this unit if any of these items are missing or have been damaged during transportation.

• AK-BT1 .....x1

• Owner's Manual (this document) including warranty .....x1

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

**WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.**

**For U.S.A****Supplier's Declaration of Conformity**

Model Number: AK-BT1

Trade Name: TASCAM

Responsible party: TEAC AMERICA, INC.

Address: 10410 Pioneer Blvd. Suite #1 Santa Fe Springs, California

Telephone number: 1-323-726-0303

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**TASCAM  
AK-BT1  
Bluetooth Adaptor****MODE D'EMPLOI****Introduction**

Merci beaucoup d'avoir choisi l'AK-BT1 TASCAM.

Branchez l'AK-BT1 TAD au connecteur pour appareil Bluetooth d'un produit compatible afin de permettre la connexion Bluetooth avec des appareils dédiés et divers autres appareils.

Avant de commencer et d'utiliser cette unité, veuillez prendre le temps de lire ce mode d'emploi en totalité pour vous assurer une bonne compréhension de sa mise en service et de son branchement, ainsi que de la façon d'utiliser ses nombreuses fonctions utiles et pratiques. Une fois la lecture de ce mode d'emploi terminée, veillez à le conserver en lieu sûr pour référence ultérieure.

Veuillez vous aussi décharger ce mode d'emploi depuis le site mondial de TEAC (<https://teac-global.com/>).

Pour plus de détails sur l'utilisation de l'AK-BT1, consultez le mode d'emploi du produit compatible.

Consultez le site mondial TEAC (<https://teac-global.com/>) pour les dernières informations concernant les systèmes d'exploitation pris en charge.

**Éléments fournis**

Ce produit est livré avec les éléments suivants.

Conservez les matériaux d'emballage pour de futurs transports.

Si un élément quelconque est manquant ou a été endommagé durant le transport, veuillez contacter le magasin dans lequel vous avez acheté cette unité.

• AK-BT1 .....x1

• Mode d'emploi (ce document) incluant la garantie .....x1

**INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

**AVERTISSEMENT : POUR PRÉVENIR LES RISQUES D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.**

**Pour le Canada**

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS COMPLIES WITH CANADIAN ICES-003.

CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASSE B EST CONFORME À LA NORME NMB-003 DU CANADA

**TASCAM  
AK-BT1  
Bluetooth Adaptor****MANUAL DEL USUARIO****Introducción**

Felicidades y gracias por su compra del TASCAM AK-BT1. Conecte el TASCAM AK-BT1 a la toma de dispositivo Bluetooth de un producto compatible para permitir la conexión Bluetooth con smartphones, ordenadores u otros dispositivos.

Para saber cómo utilizar esta unidad, lea detenidamente este manual para saber cómo utilizarla de acuerdo a lo que se indica correctamente y cómo utilizar sus funciones. Una vez que lo haya leído, conserve este manual a mano para cualquier consulta en el futuro.

También puede descargar este manual de instrucciones desde la página web global de TEAC (<https://teac-global.com/>).

Para más detalles acerca de cómo usar el AK-BT, consulte el Manual de instrucciones del producto compatible.

Consulte en la web global de TEAC (<https://teac-global.com/>) las últimas novedades acerca de los productos compatibles.

**Elementos incluidos**

Dentro del embalaje encontrarás los siguientes elementos. Tenga cuidado de no dañar estos objetos al abrir el embalaje. Consérve la caja y las protecciones por si alguna vez necesita transportar el aparato. Póngase en contacto con el comercio en el que haya adquirido este aparato si écha en falta alguno de estos elementos o si observa que alguno de ellos ha resultado dañado durante el transporte.

• AK-BT1 .....x1

• Manual de instrucciones (este documento) incluyendo garantía .....x1

**INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

**CUIDADO: PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.**

**Para EE.UU.****Declaración de conformidad del suministrador**

Modelo: AK-BT1

Fabricante: TASCAM

Responsable: TEAC AMERICA, INC.

Dirección: 10410 Pioneer Blvd, Suite #1, Santa Fe Springs, California 90670, U.S.A.

Teléfono: 1-323-726-0303

Este dispositivo cumple con lo indicado en la sección 15 de las normas FCC y su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este aparato no debe producir interferencias molestas, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso aquellas que produzcan un funcionamiento no deseado.

**WARRANTY****<In the United States>**

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty is only valid within the country the unit was originally purchased.

**WHAT IS COVERED AND WHAT IS NOT COVERED**

Except as specified below, this warranty covers all defects in materials and workmanship in this product. The following are not covered by the warranty:

1. Damage to or deterioration of the external cabinet.

2. Damage resulting from accident, misuse, abuse or neglect.

3. Damage resulting from failure to perform basic daily maintenance and/or calibration or otherwise resulting from failure to follow instructions contained in your owner's manual.

4. Damage occurring during shipment of the product. (Claims must be presented to the carrier.)

**INFORMATION TO THE USER**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

a) Reorient or relocate the receiving antenna.

b) Increase the separation between the equipment and receiver.

c) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

d) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**CAUTION**

Changes or modifications to this equipment not expressly approved by TEAC CORPORATION for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

**For Canada**

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS COMPLIES WITH CANADIAN ICES-003.



This product complies with the European Directives request and the other Commission Regulations.

**CAUTION**

Do not expose this apparatus to drips or splashes. Do not place any objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.

**For European Customers****Disposal of electrical and electronic equipment**

(a) All electrical/electronic equipment and waste batteries/accumulators should be disposed of separately from the municipal waste stream via collection facilities designated by the government or local authorities.

(b) By disposing of electrical/electronic equipment and waste batteries/accumulators correctly, you will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment.

(c) Improper disposal of waste electrical/electronic equipment and batteries/accumulators can have serious effects on the environment and human health because of the presence of hazardous substances in the equipment.

(d) The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) symbols, which show wheelie bins that have been crossed out, indicate that electrical/electronic equipment and batteries/accumulators must be collected and disposed of separately from household waste.

(e) Return and collection systems are available to end users. For more detailed information about the disposal of old electrical/electronic equipment and waste batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the equipment.

**CAUTION**

DO NOT REMOVE THE EXTERNAL CASES OR CABINETS TO EXPOSE THE ELECTRONICS. NO USER SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE.

IF YOU ARE EXPERIENCING PROBLEMS WITH THIS PRODUCT, CONTACT THE STORE WHERE YOU PURCHASED THE UNIT FOR A SERVICE REFERRAL. DO NOT USE THE PRODUCT UNTIL IT HAS BEEN REPAIRED.

USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

**CAUTION**

DO NOT REMOVE THE EXTERNAL CASES OR CABINETS TO EXPOSE THE ELECTRONICS. NO USER SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE.

IF YOU ARE EXPERIENCING PROBLEMS WITH THIS PRODUCT, CONTACT THE STORE WHERE YOU PURCHASED THE UNIT FOR A SERVICE REFERRAL. DO NOT USE THE PRODUCT UNTIL IT HAS BEEN REPAIRED.

USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

**Pour les consommateurs européens****Mise au rebut des équipements électriques et électroniques**

(a) Tous les équipements électriques et électroniques et piles/accumulateurs hors d'usage doivent être traités séparément de la collecte municipale d'ordures ménagères dans des points de collecte désignés par le gouvernement ou les autorités locales.

(b) En vous débarrassant correctement des équipements électriques/électroniques et piles/accumulateurs hors d'usage, vous contribuez à la sauvegarde de précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement.

(c) Le traitement incorrect des équipements électriques/électroniques et piles/accumulateurs hors d'usage peut avoir des effets graves sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements.

(d) Ce symbole (DEEE), qui représente une poubelle à roulettes et électroniques (DEEE), indique que les équipements électriques/électroniques et piles/accumulateurs hors d'usage doivent être collectés et traités séparément des déchets ménagers.

(e) Des systèmes de retour et de collecte sont disponibles pour l'utilisateur final. Pour des informations plus détaillées sur la mise au rebut des vieux équipements électriques/électroniques et piles/accumulateurs hors d'usage, veuillez contacter votre mairie, le service d'ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acheté l'équipement.

**ATTENTION**

N'EXPOSEZ PAS L'ÉLECTRONIQUE EN OLIVRANT LE BOÎTIER OU SES CAPOTS. AUCUNE PIÈCE INTÉRIEURE N'EST RIPARABLE PAR L'UTILISATEUR.

S'IL VOUS RENCONTRE DES PROBLÈMES AVEC CE PRODUIT, CONTACTEZ LE MAGASIN DANS LEQUEL VOUS AVEZ ACHTÉ CE PRODUIT POUR UNE ASSISTANCE TECHNIQUE. N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT TANT QU'IL N'A PAS ÉTÉ RIPARÉ.

L'UTILISATION DE COMMANDES, DE RÉGLAGES OU LE SUIVI DE PROCÉDURES AUTRES QUE CE QUI EST DÉCRIT DANS CE DOCUMENT PEUT PROVOQUER UNE EXPOSITION À UN RAYONNEMENT DANGEREUX.

**ATTENTION**

N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL AUX GOUTTES NI AUX ÉCLAIRBUSSURES.

Ne placez pas d'objet rempli de liquide sur l'appareil, comme par exemple un vase.

**ATTENTION**

Ne placez pas cet appareil avec de l'eau à proximité.

Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.

Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez-le correctement conformément aux instructions du fabricant.

Ne remplacez pas les piles ou batteries par des types différents de piles ou batteries.

Ne remplacez pas les piles ou batteries par des types différents de piles ou batteries.

Ne remplacez pas les piles ou batteries par des types différents de piles ou batteries.

Ne remplacez pas les piles ou batteries par des types différents de piles ou batteries.

Ne remplacez pas les piles ou batteries par des types différents de piles ou batteries.

Ne remplacez pas les piles ou batteries par des types différents de piles ou batteries.

Ne remplacez pas les piles ou batteries par des types différents de piles ou batteries.

Ne remplacez pas les piles ou batteries par des types différents de piles ou batteries.

Ne remplacez pas les piles ou batteries par des types différents de piles ou batteries.

Ne remplacez pas les piles ou batteries par des types différents de piles ou batteries.

Ne remplacez pas les piles ou batteries par des types différents de piles ou batteries.

Ne remplacez pas les piles ou batteries par des types différents de piles ou batteries.

Ne remplacez pas les piles ou batteries par des types différents de piles ou batteries.

Ne remplacez pas les piles ou batteries par des types différents de piles ou batteries.

Ne remplacez pas les piles ou batteries par des types différents de piles ou batteries.

# TASCAM AK-BT1

## Bluetooth-Adaptor

### BEDIENUNGSANLEITUNG

#### Vorbemerkung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Bluetooth-Adaptor AK-BT1 von Tascam entschieden haben.

Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt richtig und sicher verwenden, lesen Sie bitte zunächst diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf, und geben Sie sie immer zusammen mit dem Adaptor weiter, da sie zum Produkt gehört.

Diese Anleitung steht auch auf der deutschen Website (<https://tascam.de/downloads/AK-BT1>) zum Download zur Verfügung.

#### Auspacken/Lieferumfang

Zum Lieferumfang dieses Produkts gehören die unten aufgeführten Bestandteile. Achten Sie beim Öffnen der Verpackung darauf, dass Sie nichts beschädigen. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für einen eventuellen zukünftigen Transport auf. Sollte etwas fehlen oder auf dem Transport beschädigt worden sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

• AK-BT1 ..... 1  
• Benutzerhandbuch (dieses vorliegende Dokument) einschließlich Garantiehinweis (am Ende der englischsprachigen Anleitung) ..... 1

#### Wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit

• Diese Anleitung ist Teil des Geräts. Bewahren Sie sie gut auf und geben Sie das Gerät nur mit dieser Anleitung weiter.

• Lesen Sie diese Anleitung, um das Gerät fehlerfrei nutzen zu können und sich vor eventuellen Restgefahren zu schützen.

• Beachten Sie alle Warnhinweise.

• Lassen Sie Wartungsarbeiten und Reparaturen nur von einem Tascam-Servicecenter ausführen. Bringen Sie das Gerät zu einem Tascam-Servicecenter, wenn es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn Flüssigkeit oder Fremdkörper hineingelangt sind, wenn es heimuntergeflogen ist, nicht normal funktioniert oder offensichtlich beschädigt ist. Benutzen Sie das Gerät nicht mehr, bis es repariert wurde.

**Bestimmungsgemäße Verwendung**  
Das Produkt ist für die nicht-industrielle Verwendung in trockener Umgebung ausgelegt. Benutzen Sie es nur zu dem Zweck und auf die Weise, wie in dieser Anleitung beschrieben.

#### A VORSICHT

• Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern. Beim versehentlichen Verschlucken besteht Erstickungs- oder Verletzungsfahr. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn das Produkt verschluckt wurde.

• Lassen Sie das Produkt nicht nass werden und halten Sie es von Wasserdämpfen fern.

• Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen Tuch.

• Verwenden Sie nur Zubehör oder Zubehörteile, die der Hersteller empfiehlt.

#### Ergänzende Sicherheitshinweise zur Aufstellung/Installation

• Der zulässige Betriebstemperaturbereich für diesen Recorder liegt zwischen 10 °C und 40 °C.

• Stellen Sie das Gerät nicht an den im Folgenden bezeichneten Orten auf: Andernfalls könnten Fehlfunktionen auftreten.

• Orte, die starke Erschütterungen ausgesetzt sind, wie z.B. unter direkter Sonneninstrahlung (z.B. an einem Fenster), in der Nähe von Heizgeräten oder an anderen Orten, an denen hohe Temperaturen herrschen;

• wo die Temperatur unter dem Gefrierpunkt liegt;

• sehr feuchte oder schlecht belüftete Orte,

• Orte mit hoher Staubkonzentration.

• Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät, um eine ausreichende Wärmeabfuhr zu gewährleisten.

• Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Leistungsverstärker oder andere Hitze erzeugende Geräte.

#### Kondensation vermeiden

Wenn Sie das Gerät aus einer kalten Umgebung in eine warme Umgebung bringen, in einem schnell beheizbaren Raum einsetzen oder anderen plötzlichen Temperaturschwankungen aussetzen, besteht die Gefahr, dass sich Kondenswasser bildet. Um dies zu vermeiden, lassen Sie das Gerät ein bis zwei Stunden stehen, bevor Sie es verwenden.

#### Das Gerät reinigen

Verwenden Sie zum Reinigen ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen niemals getränkte Reinigungstücher auf chemischer Basis, Verdünner, Alkohol oder andere chemische Substanzen. Diese können die Oberfläche des Geräts angreifen oder Verfärbungen hervorrufen.

#### Informationen auf unserer Website finden

Sie können Dokumente für dieses und andere Tascam-Produkte von der deutschsprachigen Tascam-Website herunterladen:

<https://tascam.de/downloads>

Wählen Sie dazu im Downloadbereich das gewünschte Produkt aus oder klicken Sie auf der jeweiligen Produktsseite auf „Downloads“.

#### Informationen zum Kundendienst von Tascam

Kunden haben nur in dem Land Anspruch auf Kundendienst und Gewährleistung, in dem das Produkt gekauft wurde.

Um den Kundendienst von Tascam zu erhalten, kontaktieren Sie uns auf der Tascam Global Seite unter <https://tasc-global.com/> nach der lokalen Niederlassung oder dem Distributor für das Land, in dem Sie das Produkt erworben haben, und wenden Sie sich an dieses Unternehmen.

Bei Anfragen geben Sie bitte die Adresse des Geschäfts oder Webspeicher (URL), in dem Sie das Produkt gekauft haben, und das Kaufdatum an. Darüber hinaus kann die Garantiekarte und der Kaufbeleg erforderlich sein.

**Wichtiger Hinweis**  
Änderungen oder Modifikationen am Gerät, die nicht ausdrücklich von der TEAC Corporation geprüft und genehmigt worden sind, können den Erlöschen des Betriebserlaubnis führen.

#### Konformität des Bluetooth-Funksenders und Störfestigkeit

Dieses Produkt beinhaltet die Funktion eines Breitband-Senders für das 2,4-GHz-Band.

• Genutzte Frequenzbereiche: 2402-2480 MHz

• Maximale Ausgangsleistung: weniger als 2,5 mW (Bluetooth-Klasse 2)

#### Wichtig

• Verwenden Sie dieses Produkt nur in dem Land, in dem Sie es erhalten haben.

• In anderen Ländern und Regionen gelten möglicherweise andere Voraussetzungen für den Betrieb von Funkgeräten.

• In manchen Ländern kann der Betrieb von Bluetooth-Geräten Beschränkungen unterliegen.

• Durch Änderungen oder Modifikationen, die die TEAC Corporation nicht ausdrücklich genehmigt hat, kann die Betriebserlaubnis dieses Gerätes erlöschen.

#### Erklärung zur Strahlenbelastung

Diese Erklärung basiert auf der Anwendung der harmonisierten europäischen Norm EN62311. Bewertung von elektronischen und elektronischen Einrichtungen in Bezug auf Begrenzungen der Exposition von Personen in elektromagnetischen Feldern", hervorgegangen aus der EU-Richtlinie 2014/53/EU.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen europäischer Richtlinien sowie anderen Verordnungen der Kommission.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage unter den folgenden Internetadressen. Bitte schreiben Sie uns per E-Mail:

<https://tascam.eu/en/contact.html>

EU-Importeur

TEAC Europe GmbH  
Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Deutschland

Falls Speicherinhalt eines im Verbund mit diesem Adapter angeschlossenen Geräts (einschließlich Festplatten und optische Disks) verloren gehen, übernehmen unser Unternehmen keine Verantwortung für die Reparatur und keinen Schadensersatz.

**Angaben zur Umweltverträglichkeit und zur Entsorgung**

#### Entsorgung von Altgeräten

• Mültonne auf einem Produkt, der Verpackung und/oder der begleitenden Dokumentation befindet. Diese Richtlinie gilt für Produkte, die nach den europäischen Richtlinien 2012/19/EU und/oder 2006/68/EG (geändert durch 2013/56/EU) sowie nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinien.

• Richtlinien und Gesetze schreiben vor, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht in den Hausmüll (Restmüll) gelangen dürfen. Um die fachgerechte Entsorgung, Aufbereitung und Wiederverwertung sicherzustellen, sind Sie verpflichtet, Altgeräte über staatlich dafür vorgesehene Stellen zu entsorgen.

• Durch die ordnungsgemäße Entsorgung solcher Geräte leisten Sie einen Beitrag zur Einsparung wertvoller Rohstoffe und verhindern potentielle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch falsche Abfallentsorgung entstehen können. Die Entsorgung ist für Sie kostenlos.

• Weitere Informationen zur Wertstoffsammlung und Wiederverwertung erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem für Sie zuständigen Abfallentsorgungsunternehmen oder der Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

#### Den Bluetooth-Adaptor verwenden

Verbinden Sie den AK-BT1 mit einem Bluetooth-Gerät angeschlossen ist, um eine Bluetooth-Verbindung zu einem Smartphone, Computer oder anderen Geräten zu etablieren.

Eine Einheit zur Verwendung des AK-BT1 entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des kompatiblen Produkts.

Aktualisierte Hinweise zu kompatiblen Produkten finden Sie auf unserer Website (<https://tascam.de/ak-bt1.html>).

#### Informationen zu Bluetooth®

##### Wichtig

Es ist nicht garantiert, dass die Bluetooth-Funktion dieses Geräts mit allen Bluetooth-Geräten zusammenarbeitet.

##### Übertragungssicherheit

Dieses Gerät gewährleistet die Übertragungssicherheit gemäß dem Bluetooth-Standard. Die Vertraulichkeit der Übertragung kann jedoch nicht garantiert werden.

TEAC Corporation übernimmt keine Verantwortung, falls während der Übertragung per Bluetooth ein Informationsleck auftritt.

#### Technische Daten

##### Bluetooth

###### Bluetooth-Version: 5.0 (Bluetooth Low Energy)

Übertragungsdistanz: Ungefähr 10 m\*

Genutzter Frequenzbereich: 2,4-GHz-Band

\* Die Übertragungsdistanz ist nur ein Näherungswert. Sie kann je nach Umgebung und Empfangsbedingungen abweichen.

#### Stromversorgung und sonstige Daten

##### Abmessungen (B x H x T, einschließlich vorstehende Teile)

22,3 mm x 14,9 mm x 5,7 mm

##### Gewicht

1,5 g

##### Betriebstemperaturbereich

0-40 °C

• Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.



Questo prodotto è conforme alla richiesta delle direttive europee e agli altri regolamenti della commissione.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: Vi preghiamo di contattarci via e-mail.

<https://tascam.eu/en/contact.html>

Importatore TEAC Europe GmbH

Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germania

#### Per gli utenti europei

##### Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche

(a) Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie e/o accumulatori devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti urbani mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalla autorità locali.

(b) Il corretto smaltimento di apparecchiature elettroniche/elettriche e di batterie/accumulatori, contribuisce a risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

(c) Lo smaltimento non corretto di apparecchiature elettroniche/elettriche e di batterie/accumulatori può avere gravi conseguenze per l'ambiente e la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose non apprezzate.

(d) I centri RAE (Rete delle Apparecchiature elettroniche ed Elettroniche) mostra un bolone con rosso barrato, indica che le apparecchiature elettroniche/elettroniche e le batterie/accumulatori devono essere raccolti e smaltiti separatamente dai rifiuti domestici.

(e) I centri di raccolta sono a disposizione degli utenti finali. Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle vecchie apparecchiature elettroniche/elettroniche e dei rifiuti di batterie/accumulatori devono essere raccolti e smaltiti separatamente dai rifiuti domestici.

(f) Non installare l'apparecchio vicino a fonti di calore come radiatori, regolatori di calore, stufe o altri apparecchi che producono calore (inclusi gli amplificatori).

(g) Usare solo attacchi/accessori specifici dal costruttore.

(h) Utilizzare solo accessori temporanei o permanenti o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.

(i) Rivolgersi solo a personale qualificato. La riparazione è richiesta quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualunque modo, come nel caso che il cordoncino dell'alimentazione o la spina siano stati danneggiati, l'apparecchio sia stato esposto a pioggia o umidità, non funzioni correttamente o sia stato lasciato cadere.

(j) Se si verificano problemi con questo prodotto, contattare TEAC per una riparazione. Non utilizzare il prodotto fino a quando non è stato riparato.

(k) Non esporre questo apparecchio a gocciolamenti o schizzi.

(l) Non appoggiare alcun contenitore o vaso pieno d'acqua sopra l'apparecchio.

#### ATTENZIONE

NON RIMUOVERE L'INVOLUCRO O LA SCATOLA ESTERNA PER ESPORRE L'ELETTRONICA. NESSUNA PARTE RIPARABILE ALL'INTERNO.

IN CASO DI PROBLEMI CON QUESTO PRODOTTO, CONTATTARE IL NEGOZIO DOVE SI HA ACQUISTATO L'UNITÀ PER UN RIFERIMENTO ALLA RIPARAZIONE. NON UTILIZZARE IL PRODOTTO FINO A QUANDO NON È STATO RIPARATO.

L'USO DI CONTROLLI O REGOLAZIONI O L'ESECUZIONE DI PROCEDURE DIVERSE DA THOSE SPECIFICATE QUI POTREBBERO PROVOCARE UNESPOSIZIONE A RADIAZIONI PERICOLOSE.

ATTENZIONE

NON RIMUOVERE L'INVOLUCRO O LA SCATOLA ESTERNA PER ESPORRE L'ELETTRONICA. NESSUNA PARTE RIPARABILE ALL'INTERNO.

IN CASO DI PROBLEMI CON QUESTO PRODOTTO, CONTATTARE IL NEGOZIO DOVE SI HA ACQUISTATO L'UNITÀ PER UN RIFERIMENTO ALLA RIPARAZIONE. NON UTILIZZARE IL PRODOTTO FINO A QUANDO NON È STATO RIPARATO.

NON RIMUOVERE L'INVOLUCRO O LA SCATOLA ESTERNA PER ESPORRE L'ELETTRONICA. NESSUNA PARTE RIPARABILE ALL'INTERNO.

IN CASO DI PROBLEMI CON QUESTO PRODOTTO, CONTATTARE IL NEGOZIO DOVE SI HA ACQUISTATO L'UNITÀ PER UN RIFERIMENTO ALLA RIPARAZIONE. NON UTILIZZARE IL PRODOTTO FINO A QUANDO NON È STATO RIPARATO.

NON RIMUOVERE L'INVOLUCRO O LA SCATOLA ESTERNA PER ESPORRE L'ELETTRONICA.